

Magnescale®

モニタユニット / Monitor Unit

MG43

補足説明書 / Supplement

注意

対応メインユニットについて

この製品の対応メインユニットは、シリアル番号が 200000 番以降の MG41-NE / MG41-NC です。MG41-NE / MG41-NC のシリアル番号をご確認の上、接続してください。

対応メインユニット： MG41-NE (シリアル番号 200000 ～)
MG41-NC (シリアル番号 200000 ～)

Note

Compatible main units

The main units compatible with this product are the MG41-NE / MG41-NC with serial numbers 200000 and higher. Be sure to check the serial number of the MG41-NE / MG41-NC before connecting.

Compatible main unit： MG41-NE (serial number 200000 and higher)
MG41-NC (serial number 200000 and higher)